Bloková píla
EUROKOMAX MS700

NÁVOD NA POUŽITIE

(BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ PREDPISY, TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
A NÁVOD NA ÚDRŽBU)

Ďakujeme, že ste si pre svoju prácu vybrali stolový rezací stroj EUROKOMAX MS700 alebo MS700-UNI. Sme presvedčení, že tento vysokokvalitný stroj splní všetky vaše očakávania. Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie, aby ste mali istotu, že prácu vykonáte rýchlo a profesionálne.

Znalosť informácií v návode na obsluhu stroja a dodržiavanie pokynov zabezpečí dlhodobú a bezproblémovú prevádzku stroja. **Príručku k stroju majte vždy pri stroji na pracovisku.** Stroj by sa mal prevádzkovať len v súlade s návodom na obsluhu. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za nehody a škody spôsobené odchýlkami od návodu.






Celý obsah tejto publikácie vrátane textu, nákresov a obrázkov je chránený autorskými právami. Rozmnožovanie, kopírovanie alebo zverejňovanie celej tejto publikácie alebo jej časti na akomkoľvek médiu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti EUROKOMAX KFT.

PROSTREDIE

Všetci máme záujem chrániť naše životné prostredie a udržiavať ho čisté. Prijatím jednoduchých opatrení uvedených nižšie môžete výrazne prispieť k nášmu spoločnému úsiliu:

- Obalový materiál (kartón, fólia atď.) zakúpených strojov sa musí likvidovať na miestach separovaného zberu.
- Zbierajte opotrebované stroje, ich príslušenstvo a náhradné diely z opráv a likvidujte ich ako separovaný odpad na príslušných zberných miestach.
- Odpadový olej alebo iné kvapaliny z opráv NEVYLEJTE na zem, do kanalizácie alebo odtokov a zlikvidujte ich v uzavretých nádobách na určených zberných miestach.
- Nebezpečný odpad, batérie, akumulátory, elektronické súčiastky atď. správne likvidujte len na určených zberných miestach.
- A Plyny uvoľňované z chladiacich systémov klimatizačných a odvlhčovacích zariadení majú škodlivý vplyv na zemskú atmosféru. Opravu alebo vyradenie takéhoto zariadenia by mala vykonávať len určená špecializovaná dielňa.
- Opakovane použiteľné materiály (kartón, kov, sklo atď.) by sa mali odkladať na určených zberných miestach, čím sa zníži množstvo vyprodukovaného odpadu.



Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

Záručné podmienky

Od dátumu predaja je na zariadenie, výrobok poskytovaná **záruka 24 mesiacov pre fyzické osoby (spotrebiteľ, nepodnikateľ)** podľa občianskeho zákonníka a **12 mesiacov pre právnické osoby, SZČO (podnikateľské subjekty)** podľa obchodného zákonníka.
Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením v priebehu prepravy.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu dodaný so strojom!

ZÁRUKA NEPLATÍ - ak nastane niektorá z nasledujúcich podmienok:

- Montáž, inštalácia alebo nesprávne používanie, preprava, manipulácia, skladovanie inak ako v súlade s návodom.
- Neodborná, neautorizovaná oprava, demontáž krytu stroja (spotrebiča), zanedbanie údržby.
- Používanie neoriginálneho príslušenstva a pomocných materiálov.
- Fyzické poškodenie, neobvyklé alebo neodborné p o d m i e n k y používania alebo skladovania, zmena, elementárne poškodenie.
- Ak sa zariadenie (prístroj) po zistení poruchy naďalej používalo.

ZÁRUKA **NEZAHŔŇA** opotrebenie výrobku (a jeho príslušenstva) spôsobené prirodzeným opotrebením alebo poškodenie spôsobené vonkajšími mechanickými, fyzikálnymi alebo chemickými vplyvmi.

Záruka neplatí, ak distribútor alebo určený opravár preukáže, že závada nebola s p ô s o b e n á nesprávnym používaním, úpravou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, náhodným poškodením alebo inou príčinou po zakúpení, alebo ak stroj (spotrebič) opravoval niekto iný ako určený opravár.

Zlyhania môžu byť spôsobené nasledujúcimi príčinami (chyby používateľa):
- Zlé elektrické zapojenie.
- Elektrické káble sa lámu v dôsledku príliš častého nakladania/vykladania, presúvania.
- Filter čerpadla nie je správne čistený, takže sa upcháva a môže spôsobiť vyhorenie motora.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Typ	Stolný rezací stroj MS 700	MS 700-UNI
Miesto pôvodu	Maďarsko	Maďarsko
Výrobca	EUROKOMAX KFT	EUROKOMAX KFT
Výkon motora	5,5 kW (400 V) ~3	4,0 kW (400 V) ~3
Propagácia	Manuálne	Manuálne
Priemer disku	650 - 700	650 - 700
Rozmery pracovného stola /h×šxv/ (mm)	500*600	500*600
Maximálna dĺžka rezu (mm)	950	990
Hĺbka rezu max (mm)	280	280
Vnútorný priemer otvoru (mm)	25,4	25,4
Hmotnosť (kg)	228	192
Veľkosť (v*š*m) (cm)	170*78*145	150*96*145
Zásobovanie vodou	čerpadlo	čerpadlo

VYKONANÁ ÚDRŽBA


Typ:	**Továrenské číslo:**			
Dátum	Kontrola elektrickýc h káblov	Kontrola elektrických pripojení	Kontrola prepínačov	Kontrola vodného čerpadla

VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:



- Používajte stroj podľa určenia a starajte sa o jeho stav. Nesprávne používanie znižuje životnosť stroja a zvyšuje riziko nehôd.
- Ak potrebujete pomoc pri interpretácii pokynov, obráťte sa na svojho predajcu.




- Pred použitím stroja si prečítajte návod na použitie a precvičte si jeho používanie. Stroj nepoužívajte bez zaškolenia!



- Pri obsluhe stroja vždy dbajte na potrebnú opatrnosť v súlade so všeobecnými a obvyklými bezpečnostnými opatreniami.
- Elektrické spotrebiče sa NESMÚ používať v prostredí obsahujúcom horľavé alebo výbušné plyny.
- Pred pripojením stroja k elektrickej sieti sa uistite, že parametre elektrickej siete zodpovedajú parametrom stroja.
- Pred použitím skontrolujte, či sú matice a skrutky pevne dotiahnuté!
- Pri práci sa vyhýbajte kontaktu s uzemnenými predmetmi (potrubia, radiátory, stroje atď.).
- Vždy zabráňte náhodnému spusteniu stroja!
- Informujte sa o možnosti núdzového zastavenia (hlavný vypínač)!
- Po ukončení práce, v prípade výpadku prúdu alebo dlhšieho odstavenia, odpojte stroj od elektrickej zásuvky.
- Ak spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav (hluk, vibrácie, trhanie atď.), stroj okamžite zastavte!
- Stroje s elektromotormi sa musia prevádzkovať na mieste chránenom pred zrážkami!
- Vo vonkajšom prostredí používajte len predlžovací kábel s príslušnou kvalifikáciou!
- Používajte len štandardné zástrčky a zásuvky!
- Zariadenie NEZDVIHAJTE ani neprenášajte za napájací kábel!
- Na stroji je ZAKÁZANÉ vykonávať akékoľvek úpravy, zmeny alebo výmeny. Takéto konanie alebo akýkoľvek dôkaz o ňom okamžite zruší platnosť záruky.
- So strojom a elektrickým vedením manipulujte vždy s potrebnou opatrnosťou!
- Nikdy nepoužívajte poškodené, opravené alebo nesprávne spojené elektrické káble!





- Neustále kontrolujte stav a čistotu elektrických rozvodov a prípojok.
- Elektroinštalačné práce by mal vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- NEČISTITE elektromotor striekaním vody!
- Stroj NEPOUŽÍVAJTE pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Pred začatím akéhokoľvek čistenia, údržby alebo opravy motora ho odpojte od elektrickej siete.
- Stroj sa smie prevádzkovať len z uzemnenej elektrickej siete!
- Nikdy neodpájajte prístroj zo zásuvky pred jeho vypnutím!
- Ak stroj nepoužívate, skladujte ho na suchom a chránenom mieste!



- Vždy noste bezpečnostnú obuv s oceľovými vložkami na ochranu nôh.



- Pri používaní stroja sa odporúčajú ochranné okuliare!



- Pri používaní stroja sa odporúča používať ochranné prilby!



- Pri používaní stroja sa odporúča používať ochranu sluchu!



- Stroj zapínajte a obsluhujte len vtedy, keď je ochranný kryt disku na svojom mieste!




- Pri používaní stroja noste predpísaný ochranný odev.
- V podmienkach obmedzenej viditeľnosti, v blízkosti vysokorýchlostných alebo ťažkých strojov noste vestu!
- Pri nepretržitom používaní sa odporúča ochrana sluchu, aby sa predišlo poškodeniu sluchu.
- Počas používania prístroja nepočúvajte hudbu a nevykonávajte iné rušivé činnosti.



- Nevykonávajte údržbu/opravy na stroji počas jeho prevádzky.
- Udržujte sa na odevu a Ďaleko od šperkov a rukách, vášho pred pohyblivými časťami.
- Stroj normálne zastavte pomocou spínača.
- Zabezpečte stroj tak, aby sa počas údržby/opravy nemohol pohybovať.
- Nezabudnite stroj a jeho časti pravidelne čistiť.
- Akékoľvek poruchy nechajte okamžite opraviť odborníkom.
- Vymeňte chybné, opotrebované diely.
- Na opravu svojho stroja používajte výhradne náhradné diely od výrobcu!
- Na údržbu používajte len predpísané množstvo a kvalitu mazív!

Buďte pripravení na núdzové situácie a nehody!



- Poďme do praktické stránky a Sanitky a a najbližšie nemocnice v prípade núdze.
- Buďte pripravení na prípadný požiar.
- Majte po ruke hasiaci prístroj a lekárničku.

PREVÁDZKA STROJA


Ďakujeme vám za váš nákup, vybrali ste si vysoko kvalitný produkt!

Stolový rezací stroj EUROKOMAX MS700 je vďaka svojim jedinečným technickým riešeniam efektívnym a ľahko použiteľným pomocníkom pri rezaní. Chceme, aby ste boli so strojom spokojní dlhé roky, preto bol stolový rezací stroj MS700 navrhnutý a vyrobený s ohľadom na modernú ergonómiu a technické aspekty. Obsluha a údržba stroja sú jednoduché a pohodlné.

Stolový rezací stroj MS700 je multifunkčný stroj vhodný na mokré rezanie tehál, murovacích prvkov, kamenných dosiek, dlažobných kociek, dlažby a veľkých kusov prírodného kameňa. Jednou z veľkých výhod tohto ľahko udržiavateľného stroja je vzhľadom na jeho hmotnosť a veľkosť ľahká prenosnosť. Model MS 700 je vhodný na rezanie zubatým, priebežným alebo turbo-diamantovým kotúčom s priemerom do 700 mm.








Pred prácou:


- Prečítajte si návod na použitie!
- Zariadenie sa môže inštalovať len na rovný povrch, s príslušenstvom v podobe nožičiek alebo upevnené na stole.
- A chránič disku kryt, potom a externý upínací disk rezný kotúč sa musí zdvihnúť v smere otáčania na hriadeli.
- Po správnom upevnení upínacieho kotúča je potrebné naskrutkovať kryt kotúča.
- Nádrž stroja sa musí naplniť vodou, až kým nie je čerpadlo úplne zakryté.
- Po kontrole sieťového napätia sa stroj zapne.
- Skontrolujte činnosť tlačidla núdzového zastavenia!

Práca so strojom:



- Vždy skontrolujte .a navijak správne zaistite a pred začatím rezu!
- Stroj zapínajte a obsluhujte len vtedy, keď je volič ochranný kryt na mieste!
- Obrobok položte na stôl.
- Po uvoľnení upevňovacej skrutky na stĺpiku stroja nastavte výšku rezu a skrutku utiahnite.
- Nastavte veľkosť, ktorú chcete rezať, a ak režete kusy rovnakej veľkosti, nastavte dištančný rámček na stole.
- POZOR!! Ak je prívod vody nedostatočný, rezanie sa musí okamžite zastaviť!
- Stroj je možné zastaviť počas prevádzky otočením (červeného) hlavného vypínača.
- Obrobok sa reže na požadovanú veľkosť posúvaním stola.

- Otočením (červeného) hlavného vypínača zastavte motor.
- Po zastavení kotúča sa obrobok odstráni zo stola.
- Obrobky sa môžu vkladať alebo vykladať len vtedy, keď je stroj vypnutý.
- Je ZAKÁZANÉ vkladať viac, ako je predpísaný maximálny rezný kotúč.
- Chladenie rezného kotúča je povinné a hladina vody vo vodnej nádrži sa musí pravidelne kontrolovať.
- Je dôležité skontrolovať, či sa kotúč otáča správnym smerom (v súlade so šípkou na ochrannom kryte), v opačnom prípade je potrebné smer otáčania upraviť pomocou piestu na zmenu fázy na výkyvnej zásuvke.





Spustenie stroja je proces:



- Nastavte hlavný vypínač (červený) do polohy 1.
- Prepínač delta hviezdy n a s t a v t e do polohy hviezda a po naštartovaní motora ho prepnite do polohy delta.

ÚDRŽBA

- Rezací stroj udržiavajte v čistote.
- NEČISTITE motor vodou!
- Kompletná generálna oprava/oprava stroja sa musí vykonať aspoň raz ročne.
- Opotrebované a poškodené diely okamžite vymeňte!
- Na výmenu používajte len originálne náhradné diely!
- Skontrolujte, či sú kryty a skrutky zaistené!

Chceme, aby ste boli s výrobkom úplne spokojní, takže ak máte nejaké problémy alebo nedostatky, dajte nám vedieť a my sa ich pokúsime odstrániť.

Eurokomax Kft.
1174 Budapest, Orgoványi u. 34.
06-1-294-61-42
www.eurokomax.hu

CE

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat azonosítója:2008/11

Kijelentjük, hogy az alábbiakban részletezett termékek, a CE jelölés feltüntetésére vonatkozó jogszabályoknak eleget tesznek.

- **MS400**
- **MS650**
- **MS700**
- **MS900**

Megnevezés: **Téglavágógép**

Jelen nyilatkozat alapjául az alábbi szabványok szerinti tanúsítványai szolgálnak:

- MSZ EN ISO 121000:2011
- MSZ EN 14396-2:1985
- MSZ EN ISO 7010:2013
- MSZ-04-963-2:1987
- MSZ-04-963-1:1987
- MSZ EN 60529:2001
- MSZ EN 55014-1:2003
- MSZ EN 55014-2:1999
- MSZ EN 61000-3-2:2002
- MSZ EN 61000-3-3:2009

a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet értelmében.

Budapest, 2014.07.10.

Márton Endre
ügyvezető

EUROKOMAX KFT. 11.
Építőgépek forgalmazása
kölcsönzése, javítása
1174 Budapest, Orgoványi u. 34.
www.eurokomax.hu Tel.: 06-1-294-6142

A termékhez csatolt útmutatót, valamint az általános biztonsági előírásokat a használat során be kell tartani.