

Ručný sadzač na cibuľu a cesnak

RUČNÝ SADZAČ

Použitie pre menšie záhrady. Šetrí Váš chrbát pri sadení kukurice, fazule, cibule sadzačky, cesnaku, tekvice.....!

Pri výsadbe si rovno meriate aj pravidelné rozostupy.

Váha: 2,2kg

Rozmery: 25x5x95 cm

Montáž: /výrobok sa dodáva rozobratý/

Na konci rukoväte vo vývrte nájdete kolík a jednu skrutku, ktorú treba najprv vymontovať.

Potom treba vložiť rukoväť vytvorené uši, dbajúc aby boli pripravené otvory v jednej línii.

Do týchto otvorov príde kolík, do ktorého vložíme skrutku a dobre dotiahneme.

Priložené ruky pripevnite na závit.

Ďalšie súčasti sú 1ks vymedzovač hĺbky a vymedzovač vzdialenosti. Tieto treba pripevniť na prichytky v spodnej časti transplantnera.

POPIS A NÁVOD NA POUŽITIE:

Najprv je potrebné nastaviť hĺbku a riadkovanie. Sadzač by mal byť vložený do pripravenej pôdy so zavretým zobákom. Potom do hornej časti sadzača vhodíme cibuľku a stlačíme rameno tak, aby sa otvoril zobák sadzača. Následne v otvorenom stave vytiahneme sadzač zo zeme. Pokiaľ pôda okolo cibuľky nie je dostatočne udusaná, je potrebné tak urobiť ručne.

